



MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL

ASPIRATOR PENTRU CENUSA FARA ACUMULATOR SI INCARCATOR MAX 20V ONE ASH VACUUM CLEANER



Parti componente / Components:

1. Acumulator*/ Battery*
2. Maner transport / Transport handle
3. Capac superior / Top cover
4. Cleme fixare / Clips
5. Rezervor praf / Dust tank
6. Tub Al / Al tube
7. Furtun flexibil / Flexible hose
8. Orificiu aspirare / Suction flange
9. Orificiu suflare / Blowing hole
10. Intrerupator On/Off / On/Off



Date tehnice / Technical information

Cod produs / Product's code	681355
Tensiune/Frecventa / Voltage/Frequency	20 V
Acumulatori compatibili / Compatible batteries	HGT: 678495, 678496
Incarcator compatibil / Compatible charger	HGT: 678497
Putere de aspirare / Suction pressure	≥ 9 KPa
Capacitate rezervor / Tank capacity	15 L
Clasa protectie / Protection class	Class III
Nivel maxim zgomot / Sound power level	LwA < 70 dB(A)
Masa neta / Weight	~2,5 kg

***Acumulatorul nu este inclus / The battery is not included.**

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene.		Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoii menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deseurilor electrice.

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Nu folositi unelte electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si

piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice aspiratorului de cenusa

- Nu aspirati urmatoarele: lichide, produse inflamabile sau explozive, acizi sau produse corozive, cenusa cu temperatura de peste 50 °C;
- Utilizati produsul doar in mediu uscat.
- Nu utilizati aspiratorul fara filtru instalat. Nu utilizati alte filtre decat cele recomandate de producator.

Masuri de siguranta pentru incarcatoare si acumulatori

- Conectati incarcatorul numai la retea de 230V . Reincarcati acumulatorii numai cu incarcatorul specificat.
- Utilizati produsul exclusiv impreuna cu acumulatorii specificati. Atunci cand acumulatorul nu este in uz, pastrati-l ferit de alte obiecte metalice, agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau un incendiu.
- Evitati supraincarea acumulatorilor. In momentul in care acumulatorul este incarcat complet, opriti incarcarea.
- Este interzisa descarcarea completa a acumulatorilor, precum si depozitarea acestora pe termen lung in stare descarcata.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului personal pentru curatarea semineelor, gratarelor si sobelor.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Utilizare



ATENIE! LA UTILIZAREA PRODUSULUI PENTRU CURATAREA SOBELOR SAU SEMINEELOR, NU ASPIRATI CENUSA SAU OBIECTE CU TEMPERATURA >50°C. ESTE INTERZISA ASPIRAREA IN TIMPUL ARDERII.



ATENIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT PRODUSUL SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Montarea/demontarea filtrului

Desfaceti clemele de fixare (4) și ridicati carcasa superioara (3) ridicand de manerul (2). Montati filtrul HEPA inclus in pachet in spatiul special destinat amplasat in partea inferioara a motorului si apasati-l usor pentru a se fixa in pozitia de lucru. Verificati ca filtrul sa fie bine fixat.

Remontati carcasa superioara (3) si strangeti clemele (4).

Asamblare

Cuplati capatul furtunului flexibil (7) la orificiul de aspirare (8). La celalalt capat al furtunului flexibil atasati tubul de aluminiu (6).

Pornire /oprire

Pentru pornirea aspiratorului apasati intrerupatorul (10) in pozitia On. Pentru oprire apasati intrerupatorul (10) in pozitia Off.



ATENIE! NU UTILIZATI ASPIRATORUL FARA FILTRU INSTALAT.

In cazul in care rezervorul este plin sau aspiratorul nu mai functioneaza la parametrii optimi, filtrul trebuie demontat si curatat, iar rezervorul trebuie golit.

Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE LA RETEA.

Curatare aspirator

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului
- Dupa fiecare utilizare desfaceti capacul, goliti continutul rezervorului si curatati rezervorul. Daca este cazul, folositi o carpa umezita, apoi stergeti cu o carpa uscata.
- Nu utilizati pentru curatare solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Curatare filtru

- Demontati filtrul, spalati-l si uscati-l bine inainte de remontare. Nu folositi apa fierbinte si solutii de curatare.
- Inlocuiti filtrul atunci cand acesta este deteriorat sau uzat excesiv.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Inaintea depozitarii produsului, asigurati-va ca acesta s-a racit complet.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in pungi de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Deseurile produse de parti ale masinilor electrice nu trebuie aruncate sau depozitate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi predate in vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, conform HG 448/2005 si Directiva Consiliului European 2002/96/EC.