

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ADAPTOR POLISARE PENTRU MASINI DE INSURUBAT EVOTOOLS

Continut pachet:

1. Suport pad polizare cu arici Ø73 mm/ M6
2. Pad microfibra velcro ~ Ø80 mm
3. Pad burete velcro ~ Ø75 mm
4. Adaptor polizare pentru masina de insurubat (max.2000 rpm)
5. Maner pentru adaptor polizare
6. Cheie fixa



Acest adaptor este conceput pentru a transforma o masina de insurubat standard intr-o unealta de polizare versatila. Permite utilizarea diferitelor tipuri de bureti si accesorii pentru aplicatii de polizare si lustruire de intensitate redusa. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual pentru a asigura o utilizare sigura si eficienta a adaptorului.

Masuri de siguranta



- Pentru a utiliza acest produs in siguranta, utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga aceste instructiuni de utilizare inainte de a utiliza produsul pentru prima data.
- Pastrati toate instructiunile de utilizare si instructiunile de siguranta pentru consultari ulterioare.
- Cititi si intelegeti instructiunile masinii de insurubat inainte de a utiliza acest produs.

Instructiuni de utilizare:

Atasarea adaptorului la masina de insurubat:

- Asigurati-va ca masina de insurubat este oprita.
- Deschideti mandrina masinii de insurubat.
- Introduceti axul adaptorului: Aliniati axul adaptorului cu centrul mandrinei masinii de insurubat. Introduceti-l complet in mandrina.
- Strangeti mandrina: Rotiti corpul mandrinei in sensul acelor de ceasornic pentru a strange falcile in jurul axului adaptorului. Asigurati-va ca adaptorul este fixat ferm si sigur. Daca masina de insurubat are un sistem de blocare a axului, utilizati-l pentru a facilita strangerea.

Atasarea padului pe adaptor:

- Alegeti buretele, in functie de aplicatia dorita.
- Aliniati buretele: asigurati-va ca suprafata de prindere cu velcro a buretelui este curata si aliniati-o cu suprafata similara de pe adaptor.
- Apasati ferm: apasati buretele pe adaptor, asigurandu-va ca se fixeaza bine pe toata suprafata de contact.

Atasarea manerului pe adaptor

- Localizati orificiul filetat de pe corpul adaptorului, pentru atasarea manerului.
- Insurubati manerul lateral: aliniati filetul manerului cu orificiul filetat de pe adaptor. Rotiti manerul in sensul acelor de ceasornic pana cand este fixat ferm. La final, adaptorul trebuie sa arate ca in figura de mai jos.



Utilizarea masinii de insurubat cu adaptorul de polizare

- Selectati o viteza redusa: incepeti intotdeauna cu cea mai mica viteza a masinii de insurubat. Adaptati treptat viteza, daca este necesar, in functie de aplicatie si de materialul prelucrat. Evitati utilizarea la viteze mari, deoarece masinile de insurubat nu sunt optimizate pentru polizare de lunga durata la turatii ridicate.
- Aplicati materialul de polizare pe burete sau pe suprafata de lucru.

- Incepeti polisarea/lustruirea: tineti ferm masina de insurubat si aplicati o presiune usoara si uniforma pe suprafata de lucru. Miscati masina intr-o maniera controlata, suprapunand usor trecerile.
- Verificati periodic rezultatele si ajustati presiunea sau viteza daca este necesar. Fiti atenti la incalzirea excesiva a adaptorului sau a masinii de insurubat.
- Dupa utilizare, opriti masina de insurubat si asteptati ca aceasta sa se opreasca complet inainte de a o pune jos.

Detasarea padului de pe adaptor

- Asigurati-va ca masina de insurubat este oprita.
- Prindeti ferm buretele si trageți-l cu grija de pe adaptor.

Detasarea adaptorului de la masina de insurubat

- Asigurati-va ca masina de insurubat este oprita
- Deschideti mandrina masinii de insurubat in sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide falcile.
- Trageți adaptorul afara din mandrina masinii de insurubat



Este important de retinut ca masinile de insurubat nu sunt scule de polisare dedicate. Utilizarea acestui adaptor este potrivita pentru aplicatii de polisare usoara si pe suprafete mici. Performanta si durata de viata a masinii de insurubat pot fi afectate de utilizarea prelungita pentru polisare. Pentru lucrari de polisare extinse sau profesionale, se recomanda utilizarea unei masini de polisat specializate.

Pericole:



ATENTIE! Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!

Nu utilizati adaptorul daca este deteriorat sau fisurat.



Purtati intotdeauna echipament de protectie adecvat.



Praful generat in timpul polisarii poate fi daunator. Purtati ochelari de protectie pentru a preveni iritarea ochilor si, daca este necesar, o masca de praf pentru a evita inhalarea particulelor.



ATENTIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!

Produsul contine parti contondente ce pot provoca vatamari!

Intretinere:

- Curatati periodic adaptorul si buretii de praf si reziduuri.
- Verificati starea suprafetei de prindere cu velcro si inlocuiti buretii daca aceasta este deteriorata.

Depozitare:

- Depozitati adaptorul si accesoriile intr-un loc uscat si sigur ferit de accesul copiilor.