



**INSTRUCTIUNI UTILIZARE  
MANER PENTRU USA DE SOBA**

## 1. Deschiderea ușii sobei:

- Mânerul este folosit pentru a deschide ușa sobei pentru a adăuga lemne sau a curăța interiorul. Înainte de a deschide ușa, asigură-te că focul este stins sau că nu mai există flăcări mari, pentru a preveni accidentele.

## 2. Închiderea ușii sobei

- După ce ai adăugat lemnele sau ai verificat interiorul sobei, apasă ușa ferm și închide-o complet, utilizând mânerul. Asigură-te că ușa este bine închisă pentru a preveni scurgerile de fum sau gaze periculoase.

## 3. Curățarea și întreținerea mânerului

- Verifică periodic mânerul: Asigură-te că nu este slăbit sau deteriorat. Dacă observi că este desprins sau nu se mai fixează corect, îl poți înlocui sau repara.
- Curăță-l regulat: Praful și reziduurile de cenușă pot ajunge pe mâner. Curăță-l cu o cârpă uscată sau o perie moale. Nu folosi substanțe chimice agresive, deoarece pot deteriora suprafața.
- Verifică izolația: Dacă mânerul are un strat de izolație din material textil sau alt tip de material, verifică-l periodic pentru a te asigura că nu este deteriorat.

## 4. Siguranța

- Verifică periodic toate piesele sobei: Asigură-te că toate componentele sunt intacte și în siguranță înainte de a aprinde focul.
- Evita forțarea mânerului: Dacă mânerul este blocat sau dificil de manevrat, nu-l forța. Acesta poate fi rezultatul unui mecanism intern blocat sau al unui înfundări din cauza reziduurilor. În acest caz, curăță sau repară soba conform recomandărilor producătorului.