

# FISA SIGURANTA

## TEASC



**Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie manualul de utilizare si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului.**

### **Simboluri**

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENȚIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	A nu se lasa la indemana copiilor!		

### **Masuri de siguranta personala**



Este interzisa utilizarea produsului de catre copii si persoane neinstruite. Produsul prezinta parti ascutite, parti care pot fi usor inghitite sau poate fi usor rasturnat provocand vatamari!



Asigurati-va ca produsul este corect si complet montat inainte de utilizare. Inspectati vizual produsul inainte de fiecare utilizare. Nu folositi produsul daca observati deteriorari.

- Asigurati-va ca produsul este curat inainte de fiecare utilizare. Spalati produsul dupa fiecare utilizare.
- Asigurati-va ca produsul este asezat pe o suprafata stabila, fara riscuri de alunecare, rasturnare etc.
- In timpul utilizarii suprafata pe care este asezat produsul se poate murdari cu resturi sau suc de struguri. Curatati suprafata de cate ori este nevoie astfel incat sa reduceti riscul de alunecare.