

## FISA SIGURANTA SOBA



**Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie manualul de utilizare si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului.**



### Pericol de asfixiere!

**La instalarea sobei se va asigura neconditionat etanseitatea burlanelor pentru evitarea reducerii tirajului si a posibilitatii ca gazele arse sa ajunga in incapere.**

La racordarea sobei la cos se vor respecta urmatoarele:

- racordarea se face numai la cos de zidarie cu burlan corespunzator stutului de racordare;
- inaltimea cosului de zidarie va fi minim de 5 m;
- lungimea burlanelor de legatura va fi de 1.5-2 m;
- burlanele montate orizontal vor avea o inclinatie de cel putin 10-15 grade, in sus spre cos;
- nu se vor utiliza mai mult de 2 coturi pentru racordarea sobei la cos;**NU SE VA MONTA COTUL DIRECT DIN SOBA**
- se va avea grija ca orice obiect din jurul sobei sa fie asezat la cel putin 50 cm de la latura dinspre focar a sobei si la cel putin 30 cm de celelalte laturi.
- **Incaperea unde este amplasata soba trebuie sa aiba o buna ventilatie (atentie la geamuri si usi termopan)**
- **Curatati periodic cosul de fum**



### Pericol de incendiu!

- **PENTRU A EVITA CADEREA JARULUI DIN SOBA IN MOMENTUL ALIMENTARII CU LEMNE, LA BAZA SOBEI IN DREPTUL USII FOCARULUI SE VA AMPLASA O BUCATA DE TABLA SAU ALT MATERIAL IGNIFUG.**
- **Folositi exclusiv combustibil solid pentru alimentarea sobei: lemne uscate, fără adezivi și vopsele, sau brichete de lemn fără adezivi de legătură.**
- La prima punere in functiune a sobei, se va face un foc usor pentru uscarea corecta a captuselii de samota si evitarea deteriorarii acesteia.
- **ESTE INTERZISA APRINDEREA FOCULUI CU ALTE MATERIALE (BENZINA de exemplu) - PERICOL DE ACCIDENTE!**
- dupa aprinderea focului se inchide clapeta de pornire, gazele calde circuland in jurul cuptorului.

- **NU UMPLATI FOCARUL CU LEMNE LA CAPACITATE MAXIMA, CI ALIMENTATI-L CONSTANT. In caz contrar va aparea funingine mult mai rapid, fumul nu se va mai evacua eficient si prin supraincalzire caramizile pot crapa iar chitul de rosturi dintre cahle va cadea.**
- In cazul in care se racordeaza mai multe aparate de incalzit sau gatit la acelasi cos, acestea se vor racorda la o distanta de cel putin 0.5 m unul de altul.
- Cutia cenusarului se goleste o data pe zi.
- Burlanele si canalele pentru circulatia gazelor se curata periodic de catre o persoana autorizata, cu aceasta ocazie efectuandu-se controlul si reparatia captuselii de samota.



### ATENTIE!

**Cat timp focul este aprins in soba este strict interzis:**

- Parasirea locuintei sau dormitul in incapere.
- Inchiderea completa a regulatorului de aer.



**Nu lasati copii nesupravegheati langa soba in functiune!**



**Nu depozitati substante inflamabile in apropierea sobei  
Nu supraincalziti soba: pericol de explozie sau incendiu  
Nu aprindeti fortat lemnele: pericol de explozie a sobei  
Nu depuneti material combustibil sau obiecte sensibile la căldură pe partea superioară. PERICOL DE INCENDIU!**



**Evitati atingerea suprafetelor exterioare ale sobei in timpul functionarii!**