

LAMPĂ DE ÎNCĂLZIT

OXIFLEX

ATENȚIE:

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza echipamentul OXYTURBO și păstrați acest manual. Aceste instrucțiuni oferă toate informațiile necesare pentru o utilizare corespunzătoare, pentru evitarea accidentărilor utilizatorului sau defectarea produsului.

Producătorul și Importatorul nu sunt răspunzători pentru eventualele accidente sau defectări ale produsului datorită utilizării necorespunzătoare sau aducerii de modificări produsului.

PRODUCĂTOR: OXYTURBO s.r.l. via Serio 4/6 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) Italia

Anul fabricației: 2005

ELEMENTE COMPONENTE (*)


- 1 – suport butelie;
- 2 – garnitură de etanșare;
- 3 – corp comun: corp superior fixare butelie + mâner lampă;
- 4 – robinet reglare debit gaz; 5 - furtun
- 6 – injector;
- 7 – orificiu tiraj aer;
- 8 – arzător;

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

CARACTERISTICI TEHNICE

- temperatura maximă a flăcării	°C	1750;
- orificiu duză injector	mm	0,28;
- consum	g/h	50;
- greutate	kg	0,60;

Lampa nu este prevăzută cu alte accesorii opționale.



ALIMENTAREA CU GAZ

Echipamentul nu este livrat cu butelie de gaz. Echipamentul trebuie utilizat cu butelii conform DIN417 – tip 200.

Producătorul recomandă utilizarea buteliilor cu gaz (butan) cu capacitatea de 190 g, cod 483000.

ATENȚIE: Nu utilizați butelii de gaz cu alte racorduri decât cele ale instalației.


Nu încercați să umpleți buteliile goale cu gaz.

Nu fumați în timp ce înlocuiți butelia în instalație.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

1. Introducerea sau înlocuirea buteliei cu gaz

- asigurați-vă că robinetul de dozare este închis (poz.4) ;
- desfiletați complet corpul inferior de susținere al buteliei (poz. 1);
- verificați și înlocuiți garnitura (2) dacă aceasta este deteriorată;
- introduceți butelia cu supapa în sus în suportul (1);
- montați prin înfiletare corpul (1);



ATENȚIE:

- înlocuirea sau montarea buteliei cu gaz se vor efectua într-un spațiu ventilat, de preferat în aer liber ferit de substanțe inflamabile sau surse de căldură, persoane sau animale;
- nu utilizați lampa cu garnitura lipsă sau deteriorată;
- pentru protecția mediului, buteliile goale trebuie adunate și depuse la un centru de reciclare;

2. Utilizare

Rotiți butonul 4 (robinetul de reglare al debitului) în sens antiorar;

Aprindeți imediat gazul ce iese prin arzător cu o brichetă;

3. Reglarea temperaturii flăcării

Temperatura (flacăra) poate fi reglată prin intermediul robinetului (4) prin deschiderea sau închiderea acestuia.

4. Încetarea lucrului

Rotiți în sens orar robinetul (4) până la închiderea completă.

NOTĂ: numerele de mai sus fac referire la manualul de utilizare original.

ATENȚIE:

- lampa de sudat cu jet de flăcărie trebuie utilizată în spații ventilate, departe de substanțe sau materiale inflamabile. Pericol de foc! (**)

- odată lampa aprinsă, lăsați-o să ardă pentru o perioadă de cel puțin 30 s. Dacă nu este încălzită sau dacă este mișcată brusc, flacăra pâlpâie. Dacă se întâmplă acest fenomen, țineți câteva secunde arzătorul în poziție verticală.

- lampa nu trebuie lăsată niciodată fără supraveghere atunci când este aprinsă;
- nu îndreptați sau nu lucrați în apropierea pereților sau alte obiecte;
- în timpul lucrului, purtați mănuși și ochelari de protecție;
- nu respirați fumul sau gazul emanat în timpul arderii;
- nu expuneți un timp prea mare arzătorul la căldură atunci când lucrați prea aproape de material. După utilizare și pentru o perioadă de timp după aceea, arzătorul are o temperatură ridicată ce ar putea produce arsuri dacă este atins.
- este foarte periculos utilizarea echipamentelor defecte sau utilizarea acestora incorect.
- în cazul în care nu este flacăra, verificați dacă butelia mai are gaz și apoi injectorul. Accesul la injector se face prin desfiletarea arzătorului. Plasați o șurubelniță în găurile de tiraj a aerului și desfiletați arzătorul.
- butelia o dată montată nu mai poate fi înlăturată decât după ce se va goli complet.

DEPOZITARE

Depozitați lampa în cutia de livrare într-un loc uscat, rece și ventilat.

ATENȚIE:

- protejați lampa de acțiunea razelor solare;
- nu expuneți lampa la temperaturi mai mari de 50 °C;
- feriți lampa de copii sau persoane neautorizate;

ÎNTREȚINERE

Nu efectuați alte operații de întreținere în afara celor descrise în acest manual.

Utilizați piese originale OXITURBO.

Pierderile de gaz

Dacă sesizați pierderi de gaz (miros de gaz) duceți imediat lampa într- zonă ventilată, departe de substanțe sau materiale inflamabile sau surse de căldură.

Verificarea etanșărilor

Pentru verificarea etanșărilor utilizați doar soluție de apă cu săpun sau un detector special de gaz. Eventualele pierderi de gaz vor apărea sub formă de balonașe de săpun.

Înlocuirea garniturilor defecte

Îndepărtați garniturile deteriorate și înlocuiți-le.

Verificarea buteliei

Cu robinetul (4) închis, agitați lampa. Prezența gazului este determinată de zgomotul produs de lichidul (gazul) din interiorul buteliei.

Curățarea injectorului

Desfiletați arzătorul cu ajutorul unei șurubelnițe (introduceți șurubelnița prin găurile de tiraj a aerului).

Desfaceți injectorul cu o cheie hexagonală. Curățați-l prin suflare. După suflare, montați injectorul și verificați etanșările.

Montați arzătorul.

ATENȚIE: nu utilizați ace sau bolduri pentru curățirea injectorului. Acestea se pot rupe în interiorul injectorului. Dacă injectorul nu poate fi curățat prin suflare, acesta va trebui înlocuit.

GARANȚIE: 12 LUNI !

Garanția se refera la viciile de fabricație și de material. Defectele de garanție se vor soluționa prin înlocuirea produsului sau a componentei cu defect de garanție după constatarea la un CENTRU SERVICE AUTORIZAT PARTENER.



(* = Inte produsul achizitionat si schemele prezentate mai sus pot exista diferente dar principiul de functionare este acelasi.

(** = Atentie ! Cand utilizati produsul Oxiflex fetiti furtunul de cauciuc de flacara arzatorului si/sau de suprafetele incalzite cu ajutorul acestuia. Atentie ! In timpul utilizarii arzatorul devine foarte fierbinte. Evitati arsurile prin atingerea acestuia.