

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

DISC PERIE NYLON PENTRU MOTOCOASA

Discul tip perie din nylon, este ideal pentru curatarea muschiului, buruienilor si a altor resturi vegetale de pe pavaje, dale, margini de trotuare si alte suprafete dure. Materialul din nylon asigura o curatare eficienta, fara a deteriora suprafetele.

Utilizari specifice:

- Curatarea muschiului si a buruienilor dintre pavele sau dale.
- Curatarea marginilor trotuarelor sau a aleilor.
- Curatarea zonelor mici.
- Îndepartarea resturilor vegetale uscate.

Instructiuni de utilizare:

- Asigurati-va ca motocoasa este oprita
- Montati cutitul pe motocoasa conform instructiunilor producatorului motocoasei. Asigurati-va ca este fixat ferm.
- Purtati întotdeauna echipament de protectie adecvat, inclusiv ochelari de protectie, protectie auditiva, manusi si incaltaminte de siguranta.
- Îndepartati pietrele, obiectele metalice si alte obstacole de pe suprafata de lucru.
- Porniti motocoasa si reglati turatia la un nivel adecvat pentru taierea buruienilor si afanarea solului. Evitati contactul cu obiecte dure sau solul pietros.
- Dupa utilizare, curatati discul si verificati daca exista deteriorari. Ascutiti lamele atunci cand este necesar, conform instructiunilor producatorului.

Recomandari suplimentare:

- Verificati compatibilitatea cutitului cu modelul dumneavoastra de motocoasa inainte de utilizare.
- Pastrati lamele cutitului ascutite pentru a asigura o taiere eficienta si pentru a reduce efortul depus de motocoasa.



ATENTIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!
Produsul contine parti ascutite ce pot provoca leziuni!
Produsul contine parti contondente ce pot provoca vatamari!

Pericole:

- Proiectile: Obiectele aruncate de disc pot cauza rani oculare sau corporale.
- Ruperea discului: Depasirea vitezei maxime sau utilizarea incorecta poate duce la ruperea discului si la proiectarea fragmentelor.



**Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!
Cititi si înțelegeti instructiunile motocoasei înainte de a utiliza acest produs.**

Întretinere:

- Dupa utilizare, curatati cutitul si verificati daca exista deteriorari.

Depozitare

- Depozitati discul într-un loc sigur, ferit de umiditate si de accesul copiilor.