



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE CUTIT PENTRU MOTOCOASA CU ZIMTI

Utilizări specifice:

- Discul este proiectat pentru a tăia iarba înaltă, buruienile rezistente și vegetația densă.
- Este eficient în curățarea terenurilor necultivate, a marginilor de drum și a altor zone cu vegetație abundentă.
- Datorită zimților ascuțiți, discul poate tăia arbuști mici și lăstari cu diametru redus.
- Este util pentru lucrări de întreținere a peisajului și pentru defrișări ușoare.

Instructiuni de utilizare:

- Montați cutitul pe motocoasa conform instrucțiunilor producătorului motocoasei. Asigurați-vă că este fixat ferm.
- Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat, inclusiv ochelari de protecție, protecție auditivă, mănuși și încălțăminte de siguranță.
- Îndepărtați pietrele, obiectele metalice și alte obstacole de pe suprafața de lucru.
- Porniți motocoasa și reglați turatia la un nivel adecvat pentru tăierea buruienilor și afanarea solului. Evitați contactul cu obiecte dure sau solul pietros.
- După utilizare, curățați discul și verificați dacă există deteriorări. Ascuțiți lamele atunci când este necesar, conform instrucțiunilor producătorului.

Recomandări suplimentare:

- Verificați compatibilitatea cutitului cu modelul dumneavoastră de motocoasă înainte de utilizare.
- Pastrati lamele cutitului ascutite pentru a asigura o tăiere eficientă și pentru a reduce efortul depus de motocoasă.



ATENȚIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!
Produsul contine parti ascutite ce pot provoca leziuni!
Produsul contine parti contondente ce pot provoca vatamari!

Pericole:

- Taiere si ranire: Lamele ascutite ale cutitului pot cauza taieturi si rani grave.
- Proiectile: Obiectele aruncate de disc pot cauza rani oculare sau corporale.
- Ruperea cutitului: Depășirea vitezei maxime sau utilizarea incorectă poate duce la ruperea discului și la proiectarea fragmentelor.



**Utilizati produsulul doar in scopul pentru care a fost creat!
Cititi si înțelegeti instructiunile motocoasei înainte de a utiliza acest produs.**

Întretinere:

- Dupa utilizare, curatati cutitul si verificati daca exista deteriorari.

Depozitare

- Depozitati discul într-un loc sigur, ferit de umiditate si de accesul copiilor.