

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU INCUBATOR ELECTRIC CLEO-5 CU TERMOHIGROMETRU SI DISPOZITIV INTOARCERE OUA

Capacitate: 41 ouă

Nivel de zgomot: 20 dB

Putere: 100 W

Temperatura de incubare: 38 °C (cu o toleranță de ± 1 °C)

Randament: 70%

Dispozitiv de întoarcere a ouălor

1. Introducere

Incubatorul de ouă este conceput pentru utilizare domestică și este ideal pentru incubarea ouălor de găină, rață, găscă sau alte păsări. Randamentul optim de 70% este atins atunci când sunt respectate toate instrucțiunile de utilizare și recomandările.

2. Caracteristici cheie

- **Capacitate mare:** Poate încăpea până la 41 de ouă.
- **Nivel redus de zgomot:** Operare silențioasă, potrivită pentru utilizare în interior.
- **Eficiență energetică:** Putere de doar 100 W.
- **Control precis al temperaturii:** Interval de incubare stabilit la 38 °C, cu variație minimă de ± 1 °C.
- **Dispozitiv de întoarcere a ouălor.**

3. Pregătirea incubatorului

1. Alegerea locației:

- Alegeți o suprafață stabilă, ferită de curenți de aer și expunere directă la soare.
- Asigurați-vă că temperatura ambientală este între 20 și 25 °C.

2. Curățarea:

- Curățați incubatorul cu o lavetă umedă și soluție dezinfectantă. Nu scufundați în apă și nu utilizați substanțe abrazive.

3. Alimentarea:

- Conectați incubatorul la o priză de 220 V. Verificați ca priza să fie bine împreunată și într-o stare bună.

4. Incubarea ouălor

1. Selectarea ouălor:

- Alegeți ouă proaspete (nu mai vechi de 7 zile), curate și de dimensiuni similare.
- Evitați ouăle crăpate sau deformate.

2. Aranjarea ouălor:

- Plasați ouăle în suportul dedicat, cu vârful ascuțit în jos.
- Asigurați-vă că ouăle nu sunt supraaglomerate.

3. Setarea temperaturii:

- Porniți incubatorul și asigurați-vă că temperatura este stabilă la 38 °C. Verificați regulat afișajul.

4. Umiditatea:

- Adăugați apă în rezervorul dedicat pentru a menține nivelul optim de umiditate. Reîmprospătați apa la fiecare 2-3 zile.

5. Răsucirea ouălor:

- Pentru un randament optim, ouăle trebuie răsucite manual sau automat de 3-5 ori pe zi (daca incubatorul are această funcție)

6. Curățarea după utilizare

1. Scoateți incubatorul din priză și lăsați-l să se răcească.
2. Curățați cu o lavetă umedă și înlăturați orice reziduu.
3. Dezinfectați înainte de depozitare.

7. Măsuri de siguranță

- Nu utilizați incubatorul în spații umede.
- Nu permiteți copiilor să opereze aparatul fără supraveghere.
- Nu introduceți obiecte străine în ventilator sau alte componente.