

INSTRUCTIUNI UTILIZARE APARAT DE LEGAT VITA DE VIE SI LEGUME

Stimate client,



Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.


Scop si specificatii tehnice.

Acest aparat foarte util si eficient se utilizeaza pentru legarea cu banda din polipropilena a diverselor plante precum vita de vie, rosii, castraveti, vinete, dovleci, ardei gras, capsuni, pepeni galbeni si altor culturi.


Diametru pentru legare	Max \varnothing 45mm
Dimensiuni capse	6mm x 4mm (10.000 buc.)
Dimensiuni banda	11 mm latime x 30m lungime
Greutate totala:	~600 g

Cum sa incarcati capsele

1. Tineti corpul aparatului cu mana stanga, impingeti in sus cu mana dreapta clapeta de bloc a unitatii de impingere si trageți inapoi.




2. Luati capsele cu mana dreapta si puneti-le in unitatea de incarcare cu picioarele capselor indreptate in jos; apoi ajustati-le in unitatea de impingere.




Cum sa deschideti suportul pentru banda

Puneti degetul pe partea de SUS, apoi deschideti involisul apasand cu degetul mare pe ACESTA.



Cum sa incarcati banda

1 Deschideti suportul pentru banda dupa cum am mentionat mai sus, incarcati banda ca in imagine si apoi inchideti si apasati pana auziti un "clic"



2 Instalati banda. Tineti usor de varful Dispozitivului de Ghidare pentru Banda cu degetul mare stang si trageți de banda in jos cu degetul indicator drept. Banda va fi instalata in dispozitivul de ghidare pentru banda.



Cum sa scoateti banda

- 1 Apucati manerul astfel incat clema benzii sa apuce capatul benzii.

Nota: Dupa ce clema benzii a apucat capatul benzii, nu apasati cu putere manerul, deoarece clema benzii se va intoarce in pozitia initiala, iar banda nu va mai fi presata.



- 2 Dati drumul manerului. Banda va fi trasa in afara.

- 3 Sunt situatii in care clema benzii nu prinde capatul benzii atunci cand apasati manerul. (Acest lucru nu va afecta aparatul). Daca se intampla asta, apasati pe maner si clema benzii se va intoarce in pozitia sa normala.

Nota: Actionati astfel numai in cazul in care clema benzii nu prinde capatul benzii.



Cum sa legati plante

- 1 Presati banda peste obiectul in cauza pana ce acesta este pozitionat inaintul aparatului de legat.



- 2 Apasati pe maner pana la capat cu banda pozitionata central iar obiectul va fi legat atat cu banda cat si cu capsula: simultan, banda este taiata.



Cum sa indepartati capsele intepenite

1 Demontati Unitatea de Impingere si indepartati capsele incarcate, apoi indepartati capsele intepenite cu o sarma de otel sau o surubelnita mica.



Cum sa schimbati lama

Atunci cand lama se uzeaza si nu mai este suficient de ascutita pentru a taia in mod eficient banda, ar trebui inlocuita cu o lama noua.

Atentie: Utilizati lama pentru o taiere adecvata si pentru siguranta dvs.



Cum sa intretineti aparatul

Inainte sau dupa utilizare, este indicat sa ungeti cu ulei cele trei puncte de activitate. Toate articulatiile si piesele in miscare trebuiesc gresate, recomandat este folosirea unui spray degripant care indeparteaza praful si resturile vegetale si in acelasi timp lasa un strat lubrifiant. ATENTIE mare trebuie acordata mecanismului de agatare a benzii care trebuie tratat cu degripant cat mai temeinic.

