

MASCA PENTRU PRAF DE UNICA FOLOSINTA
INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE
EN 149:2001
FFP1/ FFP2/ FFP3

Instructiuni de utilizare:

EN 149:2001 este Standardul European pentru mastile de unica folosinta impotriva substantelor impurificatoare. Sunt trei categorii-FFP1, FFP2 si FFP3. Inainte de a citi urmatoarele informatii, va rugam sa verificati carei categorii apartine masca. Aceasta este indicata pe ambalaj, dar si pe masca.

Standardul EN 149:2001:

FFP1: protectie impotriva aerosolilor lichizi si solizi care nu sunt toxici (ex.vapori de ulei) in concentratie de pana la 4 ori Limita de Expunerea Profesionala la Monoparticule (OEL)

FFP2: protectie impotriva aerosolilor lichizi si solizi care nu sunt toxici (ex.vapori de ulei)) in concentratie de pana la 10 ori Limita de Expunerea Profesionala la Monoparticule (OEL)

FFP3: protectie impotriva aerosolilor lichizi si solizi fara toxicitate sau cu mica-medie toxicitate si cu toxicitate ridicata (ex.vapori de ulei)) in concentratie de pana la 20 ori Limita de Expunerea Profesionala la Monoparticule (OEL)

Verificati inainte de utilizare:

1. Verificati daca banda elastica este bine fixata.
2. Verificati daca partea frontala a mastii si buretele din interiorul mastii care protejeaza nasul sunt strans lipite.
3. Verificati daca supapa este bine fixata pe masca si este impreuna cu supapa de expirare.
4. Verificati daca datele care sunt imprimate pe ambalaj sunt valabile.

Instructiuni de aranjare:

1. Tineti masca in mana dumneavoastra de partea frontala cu ajutorul degetelor astfel incat sa permita benzii elastice sa fie agatata usor pe sub mana.
2. Tineti masca cu fermitate inaintea fetei dumneavoastra orientata cu partea frontala inspre radacina nasului.
3. Trageti partea superioara a bretelei elastice peste capul dumneavoastra ramanand larga inspre partea din spate a capului.Trageti partea inferioara a bretelei elastice peste capul dumneavoastra si pozitionati-o in jurul gatului si dedesubtul urechilor.
4. Apasati usor peste partea frontala a mastii pentru a o aseza confortabil in jurul nasului.
- 5.(a) Pentru a testa aranjarea mastii fara supapa de exhalare:Tineti amandoua mainile peste masca si exhalati puternic
(b) Pentru a testa aranjarea mastii cu supapa de expirare: Tineti amandoua mainile peste masca si inhalati usor.
6. O presiune negativa ar trebui sa se simta in interiorul mastii.Daca se descopera vreun defect de etanseitate, reglati pozitia mastii si/sau a intinderii bretelei elastice.
Reluati testul si repetati procedura pana cand masca este inchisa ermetic.
Aveti grija ca aceste observatii si instructiuni sunt un pas important din masurile de siguranta ale mastii.

Atentionari:

1. Nerespectarea instructiunilor si limitelor in utilizarea acestui produs pot reduce din capacitatile de lucru ale mastii si poate conduce la imbolnaviri sau moarte.
2. Alegerea potrivita a mastii este esentiala pentru a va proteja sanatatea.Inainte de folosirea mastii, consultati un igienist pentru industrie sau la Siguranta Profesionala impotriva Monoparticulelor sa determine tipul de masca potrivit pentru intentia de folosire.
3. Aceasta masca nu trebuie sa retina oxigenul si nu trebuie sa fie utilizata intr-o atmosfera care contine mai putin de 19.5% oxigen.
4. Nu folositi masca cand concentratiile de particule contaminate sunt cu efect imediat si periculos asupra sanatatii sau a vietii.
5. Parasiti aria de lucru imediat si deplasati-va spre locuri bine aerisite cand respiratia devine greoaie, sau inceata sau survine un alt pericol.
6. Sa nu utilizati masca cand aveti barba sau alte tratamente faciale care pot impiedica contactul dintre fata si marginea mastii.
7. Niciodata nu transformati, nu modificati si nu folositi excesiv masca.
8. Doar pentru uzul de unica folosinta. Nu necesita intretinere. Aruncati masca utilizata dupa o singura folosire.
9. Schimbati imediat masca daca respiratia devine dificila sau masca este distrusa sau deformata sau aranjarea ei pe fata nu mai poate fi mentinuta.
10. Depozitati mastile nefolosite intr-o cutie, intr-o zona care sa fie uscata,curata si necontaminata.