

## CAPSATOR PENTRU LEMN INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Stimate client,


**Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.**

### **Descriere:**

Acest capsator versatil multifunctional este deosebit de util pentru efectuarea diferitelor activitati casnice de bricolaj si micilor reparatii. Avantaje:

- Manevrare fara recul si fara efort intrucat capsele sunt accelerate si introduse in zona de fixare cu ajutorul unui arc pretensionat manual.
- Utilizeaza capse standard cu urmatoarele dimensiuni
  - inaltime: 4,6,8,10,12,14 mm
  - latime de 0.75 mm

1. Maner declansator
2. Siguranta blocare maner
3. Dispozitiv cu arc pentru incarcare capse
4. Fanta eliberare capse
5. Surub cu reglaj continuu al fortei de apasare



### **Utilizare:**

- Încarcăți sertarul pentru capse prin extragerea arcului de impingere (3) situat pe partea din spate a manerului capsatorului. Glisiți tipul de capse dorite în capsator, apoi împingeți și fixați în locul arcului.
- Apasați capsatorul pe suprafața care urmează să fie capsată. Veți observa că există un marcaj în zona centrala a partii din față a capsatorului aproape de locul unde capsă este eliberată (4) Acest marcaj indică punctul central al capsei și vă permite să efectuați capsarea în condiții de siguranță în jurul cablurilor..
- Apăsăți manerul declanșator (1) pentru acționarea capsatorului. Eliberarea capsei se face prin aplicarea forței descendente de mâner în timp ce țineți capsatorul în poziția dorită. Veți auzi un clic atunci când capsatorul a revenit în poziția inițială.
- Pentru reglarea forței de apăsare, corespunzătoare diverselor materiale utilizate, rotiți surubul (5) în sens orar pentru creșterea forței și în sens invers pentru micșorarea ei
- Pentru depozitare în condiții de siguranță, după terminarea activității poziționați sistemul de blocare (2) peste manerul (1)

**ACEST PRODUS NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.**

### **Curatare si intretinere**

#### **Curatare**

- Regulat, de preferat după fiecare utilizare curățați produsul cu o cârpă moale. Dacă murdăria persistă, utilizați o cârpă umezită într-o soluție de apă și săpun.
- NU utilizați solvenți (ca de exemplu : petrol și derivați, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

#### **Intretinere**

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de intretinere. Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai sus.