


Instructiuni de utilizare pentru Antifoane

Tip: JE201

Intrebuintari: cand sunt purtate in mod adecvat si cu grije, realizeaza o protectie excelenta prin filtrarea zgomotelor de frecventa inalta produse de masinile electrice, cum ar fi uneltele de atelier, fierastraele cu motor.

Cerinte: aceste antifoane raspund cerintelor Directivei Europene 89/686/CEE anexa II, in acord cu Standardul European EN352-1:2002 pentru protectia auzului – cerinte de securitate si testare – partea 1: Antifoane”

Marcaj: marcajul specific poate fi gasit pe cupe. Marca CE a fost aprobat de organismul notificat INSPEC (0194)



Mod de folosire:

1. Departati cele 2 cupe cat este necesar pentru a le putea aseza apoi peste urechi si pozitionati banda elastica deasupra capului.
2. Aranjati banda elastica de fixare, pe cap, pana cand cupele se pozitioneaza confortabil iar banda se asaza pe cap pentru a le sustine.
3. In timpul folosirii antifoanelor, banda de amortizare a tebuie sa fie bine lipita de cap.
4. Ajustati strangerea corecta a antifoanelor pe cap prin indoirea benzii de sustinere si asigurativa ca zgomotul percept a scazut.
5. Asezativa antifoanele pe cap inainte de a incepe expunerea la zomot si purtatile pe toata durata acestuia.

Avertizari:

1. Aceste antifoane sunt de marime nomala (medie), in accord cu standardul EN352-1. Pot fi folosite in majoritatea situatiilor.
2. Daca datele din prospect nu sunt luate in considerare, capacitatea de protectie a produsului va fi mult diminuata.

Valorile de atenuare:

JE201 (157gm) SNR 26 Db

Frecventa (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Media atenuarii (dB)	13.4	10.8	15.5	25.4	34.6	32.1	41.6	37.2
Deviatia standard (dB)	4.6	3.0	2.8	2.6	2.6	3.1	2.2	4.1
APV (dB)	8.8	7.8	12.7	22.6	32.0	29.0	39.4	33.1

Curatirea: Se curate cu apa calda si sapun, nu se folosesc solventi organici sau alcool pentru curatare.

Dezinfectarea:

1. Este necesar sa dezinfectati antifoanele la fiecare 3 luni, sau in functie de cum au fost folosite.
2. Toate partile antifanelor care au fost in contact cu apa trebuie dezifectate cu alcool sub 20%.

Depozitarea: Cand nu sunt folosite, este recomandat, ca antifoanele, sa se pastreze in pungi de plastic curate si uscate.